

## Installationsanvisning för SWT-menyn i Autocad

-Filerna installeras genom att filerna packas upp i en katalog, exempelvis. C:\SWT

Varpå följande inställningar måste göras:

Utöver att installera datafilerna, krävs det ytterligare en åtgärd i Autocad-programmet innan menyn kan användas: installeringskatalogen (C:\SWT) skall läggas till i Autocads sökväg för supportfiler.

Dessutom skall menyfilen tas i bruk.

Nedan följer en beskrivning på hur detta skall utföras för Autocad och för Autocad-baserade applikationsprogram samt för Autocad LT fr.o m. version 2000 (2000, 2000i, 2002 och 2004):

### **Starta Autocad.**

- **Ge** kommandot "options" vid command-raden eller rulla ner rullgardinen "Tools" (Verktyg) och välj "options".
- **Välj** "Files" –databladet, längst upp till vänster i den nya rutan.
- **Välj** raden "Support File Search Path", klicka på raden.
- **Klicka** på "Add-knappen" (Lägg till).
- **Skriv** i den framkomna rutan sökvägen till var filerna installerats (C:\SWT), eller sök med hjälp av att klicka på "Browse-knappen" och bläddra fram till sökvägen dit filerna har installerats (C:\SWT).
- **Klicka** på Move Up-knappen (Flytta upp). Klicka så många gånger på knappen så att nyss gjorda definition flyttas överst på listan.
- **Stäng** fönstret genom att klicka på OK-knappen.
- **Ge** kommandot "menuload vid kommand-raden.
- **Välj** databladet " Menu Groups" längst upp till vänster i den nya rutan som visar sig.
- **Klicka** på "Browse-knappen" och bläddra fram den katalog där Autocad-blocken finns sparade (C:\ SWT). Se till att menyfiltypen är satt till filtyp Menu template (\*.mnu) längst ner i den nya rutan.
- **Markera** sedan filen "SWT" (menyfil SWT.mnu).
- **Klicka** på "Open-knappen" (Öppna).
- **Klicka** på "Load-knappen" (Ladda). Autocad ber att man skall bekräfta laddning av mnu-filen. Klicka på "OK-knappen" eller på "JA" för att bekräfta.
- **Välj** från "Menu Group-listan" SWT, den nyss installerade meny-filen.
- **Välj** databladet "Menu Bar" till höger om "menu Groups-bladet"
- I den nya rutan som visas skall man rulla ner rullgardinen under " Menu Groups" och markera "SWT". Om inte SWT-menyn visas i fönstret. På höger sida visas Autocads alla menyer som är installerade. Markera ex. "Window" och tryck sedan på "Insert-knappen" i mitten på rutan. SWT-menyn kommer nu att installeras före Autocads rullgardinsmeny "Window".
- **Avsluta** genom att trycka på "Close-knappen" (Stäng), installationen är klar.

Kontakta oss gärna för frågor kring denna meny:

Scandinavian WeldTech AB  
Anders Slott  
Tfn: 0243-217722  
Fax: 243-217701